

ORDEN DE TRABAJO #002

Imprimir Esta Orden

Asignado a: Especialista en Acabados y Revestimientos

Objetivo: Aplicación de sistema de impermeabilización en una superficie de 20 m².

Materiales a utilizar por cada orden:

- Impermeabilizante acrílico: 3 Cubetas (19 L)
- Malla de refuerzo: 20 m²

Instrucciones Paso a Paso:

1. Preparar la superficie de 20 m² a impermeabilizar, asegurando que esté limpia, seca y libre de cualquier material suelto o contaminante.
2. Reparar grietas o fisuras existentes en la superficie con masilla o sellador adecuado, si aplica.
3. Aplicar una primera capa uniforme de impermeabilizante acrílico sobre toda la superficie.
4. Mientras la primera capa aún está fresca, colocar la malla de refuerzo, asegurándose de que esté bien adherida y sin arrugas, con traslapes de al menos 10 cm entre segmentos.
5. Aplicar una segunda capa de impermeabilizante acrílico, cubriendo completamente la malla de refuerzo.
6. Permitir el tiempo de secado completo según las especificaciones del fabricante.
7. Realizar inspección final para asegurar la cobertura total y la ausencia de puntos vulnerables.
8. Limpiar el área de trabajo y herramientas.