

ORDEN DE TRABAJO #004

Imprimir Esta Orden

Asignado a: Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera

Objetivo: Instalación completa de mobiliario de cocina integral en un área de 2x4m.

Materiales a utilizar por cada orden:

- Componentes prefabricados de mobiliario de cocina integral: 1 Juego completo

Instrucciones Paso a Paso:

1. Revisar el área de 2x4m destinada para la cocina integral, verificando medidas, niveles y la existencia de tomas eléctricas e hidrosanitarias.
2. Desempacar y verificar todos los módulos y componentes del mobiliario de cocina integral contra el diseño.
3. Iniciar la instalación de los módulos bajos, asegurando su nivelación y aplome, y anclándolos firmemente a la pared y entre sí.
4. Instalar las cubiertas sobre los módulos bajos, asegurando un ajuste preciso y sellando las uniones si es necesario.
5. Proceder a la instalación de los módulos superiores, verificando alturas y alineación, y fijándolos de manera segura a la pared.
6. Integrar los electrodomésticos (estufa, campana, fregadero, etc.) según el diseño y realizar las conexiones necesarias.
7. Instalar accesorios adicionales como zoclos, tiradores, repisas internas y puertas.
8. Realizar ajustes finales para asegurar el correcto funcionamiento de cajones y puertas.
9. Realizar limpieza profunda del mobiliario y el área circundante.